

# FERRI®

## ZMTE

FARMING

### TRINCIATRICI LATERALI per erba, cespugli, arbusti, legna, sarmenti (Ø max. 4 cm)



AgriTeam



Rotore a 6 file con sviluppo elicoidale



Telaio oscillante. Autolivellamento al terreno.



Snodo di rotazione montato su boccole autolubrificanti.



Cuscinetto del rotore interno



Martinetto per spostamento laterale posizionato internamente ai bracci del parallelogramma.



Rubinetto per il blocco idraulico in trasporto, inserimento manuale (no catene, no staffe).



Perno per blocco meccanico in trasporto, (no catene, no staffe).



Gruppo moltiplicatore esterno alla trasmissione per una maggiore profondità di lavoro

HP trattore  →	50	60	70	80	Peso minimo trattore Kg	Larghezza minima trattore m
ZMTE1600 FARMING					2200	1,80
ZMTE1800 FARMING					2400	2,00
ZMTE2000 FARMING					2600	2,20

#### Posizioni di lavoro (m)

	ZMTE1600	ZMTE1800	ZMTE2000
A m	2,80	3,00	3,20
B m	1,92	1,97	1,97

	ZMTE1600	ZMTE1800	ZMTE2000
A m	2,80	3,00	3,20
B m	1,92	1,97	1,97
C m	1,64	1,84	2,04
D m	0,22	0,22	0,22
E m	1,80	1,86	1,86

	ZMTE1600	ZMTE1800	ZMTE2000
C m	1,64	1,84	2,04
D m	0,22	0,22	0,22
E m	1,80	1,86	1,86



**Trinciatrici laterali per erba, cespugli, arbusti, legna, sarmenti**  
(Ø max. 4 cm)

## Informazioni tecniche

Modello	Larghezza di lavoro m	Estensione max laterale* m	Inclinazione testata gradi		Peso Kg	P.d.f. giri/min	Cinghie n°	Velocità periferica m/sec
ZMTE 1600 FARMING	1,64	2,80	↓ 45°	90°↑	532	540	3	46
ZMTE 1800 FARMING	1,84	3,00	↓ 45°	90°↑	610	540	3	50
ZMTE 2000 FARMING	2,04	3,20	↓ 45°	90°↑	636	540	4	50

(\*) Dall'asse della trattrice all'estremità del corpo trinciante



## Caratteristiche

### Macchine

Modello	Utensili di taglio
ZMTE 1600 Farming	A 40 coltelli "Y" B 20 mazzette
ZMTE 1800 Farming	A 48 coltelli "Y" B 24 mazzette
ZMTE 2000 Farming	A 48 coltelli "Y" B 24 mazzette

### Accessori

Kit distributore a due leve con cavi flessibili e posizione flottante (cod. ZL1605)

Slitte regolabili in altezza (cod. ZMT2004) (consigliate)

Cardano doppio omocinetico (cod. 1201087) 1° Allestimento

- Gruppo moltiplicatore esterno alla trasmissione (permette di lavorare più in profondità nelle sponde di fossi e canali, mantenendo la trattrice più distante dal bordo)
- Rubinetto di blocco idraulico in trasporto, con inserimento manuale (evita accidentali spostamenti laterali del corpo trinciante, senza l'utilizzo di catene o staffe).
- Perno di blocco meccanico in trasporto (evita accidentali inclinazioni del corpo trinciante, senza l'utilizzo di catene o staffe).
- Rotore a 6 file con sviluppo elicoidale.
- Telaio oscillante (lo snodo di livellamento consente al corpo trinciante di seguire l'andamento del terreno, salvaguardando la struttura del parallelogramma)
- Gruppo moltiplicatore con ruota libera
- Martinetto per spostamento laterale posizionato internamente ai bracci del parallelogramma (posizione protetta in lavoro)
- Martinetto inclinazione del corpo trinciante
- Snodo di rotazione e bracci parallelogramma montate su boccole autolubrificanti
- Perni trattati termicamente
- Cuscinetto del rotore interno
- Rullo di appoggio ø mm 140 regolabile in altezza
- Protezione anteriore con bandelle
- Cardano con crociere rinforzate

### Utensili di taglio

Intercambiabili sullo stesso rotore

Coltelli a "Y" per:  
erba, cespugli,  
arbusti  
Ø max 3 cm



Cod. 0901129

Mazzette stampate  
per:  
legna, erba, sarmenti  
Ø max 4 cm



Cod. 0901134



**FERRI srl**  
Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy  
Tel. +39 0532 866866  
Fax +39 0532 866851  
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

**Servizio ricambi:**  
Tel: 0532 866993  
Fax: 0532 867061  
e-mail: parts@ferrisrl.it

**Servizio post-vendita**  
Tel: 0532 866991  
Fax: 0532 866851  
e-mail: service@ferrisrl.it